



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

NISZCZARKA

MIRA 600



MIRA 600

CHARAKTERYSTYKA

MIRA 600 to nowoczesna niszczarka osobista, przeznaczona do użytku domowego i pracy biurowej jednostanowiskowej, gdzie ilość niszczonej dokumentów jest mała. Tnie maksymalnie, jedorazowo od 8 do 10 kartek (70 g), na paski o szerokości 6 mm.

Niszczarka MIRA 600 zaprojektowana jest do niszczenia tylko i wyłącznie papieru. Próba zniszczenia innego typu materiału może spowodować uszkodzenie mechanizmu tnącego.

MONTAŻ

Głowicę tnącą niszczarki należy umieścić bezpośrednio na pojemniku na ścinki tak, by była ona nieruchoma. W celu opróżnienia kosza należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i zdjąć głowicę tnącą. Wyłączenie urządzenia następuje poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda wtyczkowego.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ustaw niszczarkę w pobliżu dostępnego gniazda wtyczkowego i podłącz kabel zasilający – gniazdo 220 – 240 V. Przełącz przełącznik znajdujący się na górze niszczarki na pozycję „AUTO”. Zapali się zielona dioda zasilania. Niszczarka jest gotowa do pracy. Niszczarka MIRA 600 wyposażona jest w automatyczny START/STOP. Po włożeniu dokumentu w szczelinę wejściową niszczarki czujnik automatycznie włącza silnik i po zniszczeniu papieru wyłącza. Pozycja przełącznika „REV” Reverse – cofanie, służy do wycofania włożonych dokumentów; przydatna w przypadku zablokowania niszczarki na skutek włożenia jednorazowo zbyt dużej ilości dokumentów. Przycisk „REV” uruchamia proces odwrotny do niszczenia, co umożliwi również wyczyszczenia noży.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Cięcie maksymalnych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem użytkowania niszczarek.
2. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70 % maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu.
3. Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to prowadzić do zablokowania urządzenia i przeciążenia układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzić do jej uszkodzenia.
4. Nie należy ciąć elementów metalowych, które mogą obniżyć jakość cięcia lub doprowadzić do uszkodzenia noży tnących.
5. Niszczarki te są przeznaczone do pracy przerywanej.

MIRA 600 wyposażona jest w mechanizm zabezpieczający przed przesileniem silnika. Nieprzerwany czas pracy nie może przekraczać 2 min. Po tym czasie niszczarka musi odpocząć (wystudzić się) minimum 15 min. przed ponownym przystąpieniem do pracy.

Zasilenie może odłączyć się automatycznie w przypadku następującej sytuacji:

- a. Bezustanne niszczenie papieru maksymalnej szerokości przez dłuższy czas, np. ponad 2 minuty bez przerwy,
- b. Przekroczenie dopuszczalnej pojemności niszczarki, np. wkładając więcej niż 8-10 arkuszy papieru na raz lub wkładając papier nie pasujący do wielkości wlotu niszczarki.

UWAGA! Parametry niszczarek, w tym także jednorazowa ilość niszczonej kartki, są określone przez producenta indywidualnie dla każdego modelu. Pojawiające się rozbieżności w większości wypadków wynikają z innego napięcia w sieci, różnej gramatury papieru lub zbyt długiego użytkowania urządzenia bez należytej konserwacji. Jeżeli zdarzy się, że niszczarka zniszczy jednorazowo mniej kartek niż podaje to producent, prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy rzeczywista wartość napięcia w sieci odpowiada napięciu ustalonym dla określonej liczby niszczonej kartki oraz naoliwić system noży tnących.

KONSERWACJA

Niszczarki tnące na ścinki wymagają smarowania noży minimalnie co ok. 30 minut sumarycznego czasu pracy. Do smarowania należy używać rzadkiego oleju (typowy olejek maszynowy – również dostępny u Twojego sprzedawcy). Aby naoliwić noże należy włączyć przycisk Reverse i obficie zlać wałki przez szczelinę wejściową. Nadmiar oleju spłynie do kosza ze ścinkami.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki w postaci zaklinowania się papieru pomiędzy ostrzami tnącymi, można spróbować samodzielnie usunąć zakleszczony papier. W tym celu należy przełącznik ustawić w pozycji REV (Reverse).

W momencie wystąpienia innej usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym i niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na płycie znamionowej, znajdującej się na spodzie maszyny są takie jak w Twoim gniazdku.
- Nie używaj niszczarki, jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a. zanim opróżnisz kosz,
 - b. zanim zdejmiesz urządzenie z pojemnika na ścinki,
 - c. przed naprawą lub konserwacją,
 - d. przed otwarciem maszyny w przypadku naprawy.

Należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, ubrania lub włosów.

Nigdy nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.

Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci.

Urządzenie zostało zaprojektowane do bezpiecznej obsługi przez jedną osobę.

W przypadku wypadku należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie.

W przypadku wypadku należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie.

Podczas niszczenia dokumentów żadna inna czynność (tj. np. czyszczenie) nie może być wykonywana.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska



Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść urządzenie do sprzedawcy.

Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczone do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne.