



80-393 GDAŃSK  
ul. Krynicka 1  
tel.: (058) 55 43 555  
fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁY:

02-784 WARSZAWA  
ul. Janowskiego 9  
tel.: (022) 648 03 48..49  
fax: (022) 648 03 50  
tel.kom.: 0501 946 771

KATOWICE  
40-700 RUDA ŚLĄSKA  
ul. Ahtelika 1  
tel./fax: (0-32) 342 10 50

# Instrukcja obsługi

**DZIURKACZE INTROLIGATORSKIE**


**RANC TA-TA**

*DWUOTWOROWE*

*CZTEROOTWOROWE*

**HP-2**

**HP-4**



# DZIURKACZE INTROLIGATORSKIE RANC TA-TA

DWUOTWOROWE

## HP-2

CZTEROOTWOROWE

## HP-4

Nowoczesne dziurkacze introligatorskie, szczególnie przydatne w księgowości, poligrafii, biurach do archiwizacji dokumentów. Standardowa rozpiętość wycinaków pozwala wpiąć podziurkowane dokumenty do segregatorów.

1. Posiadają regulację marginesów od 6 do 16 mm.
2. Posiadają plastikowe podkładki, które można zużywać na całej powierzchni obracając je o pewien kąt.
3. Wyposażone są dodatkowo w prowadnicę z zaznaczoną podziałką rozmiarów, co pozwala na równomierne rozmieszczenie otworów.
4. Dziurkacz HP-4 daje możliwość robienia tylko dwóch otworów, a nie czterech. W tym celu należy wyjąć dwa skrajne wycinaki.

## ***UWAGI***

1. Urządzenie służy tylko do dziurkowania papieru o gramaturze do 85g (papier ksero, faktury). Dziurkowanie grubszych papierów jest niedopuszczalne, gdyż można uszkodzić wycinak.
2. Co jakiś czas opróżnić szufladki na wycinki.
3. W przypadku zapchania wycinaka należy go wyjąć (po odkręceniu jednego wkręta) i usunąć zawartość środka.
4. Podkładki i elementy tnące (wycinaki) nie podlegają gwarancji. Są to materiały eksploatacyjne.